



WHAT'S OUR SERVICE?

- ▶ Professional Certification, Stable Quality
- ▶ Short Delivery Time, Safe And Credible
- ▶ After Service, Repair Convenience



ADRONIC
愛德羅尼克內視鏡

INDUSTRIAL
ENDOSCOPE



GMP TFDA CE FC



INSPECTION ENDOSCOPE

Better Vision, Better Work, Better Cost!



德盟檢視儀器股份有限公司
Adronic Inspection Instruments Co., Ltd.

Contact Us ———

📍 Office: 40678 台中市北屯區敦化路一段509號10樓

☎ Tel: +886-4-2299-2516

📠 Fax: +886-4-2299-2619

✉ Email: denis.chung@adr-aii.com.tw

🌐 <http://www.adronic.com.tw>

Taiwan · USA · EU · China · Russia

German Brand | German Quality | Made in Taiwan



德盟檢視儀器股份有限公司
Adronic Inspection Instruments Co., Ltd.



- 1987 德盟模具廠成立
- 2007 設計及製造工業用內視鏡
- 2011 取得ISO 9001 認證
- 2014 取得ISO 13485認證、衛福部醫療內視鏡GMP工廠
- 2015 取得GMP / TFDA認證
- 2017 完成獨霸全球四向轉頭可360度旋轉之工業用轉頭內視鏡
- 2020 取得AS9100D航太品質認證

Better Vision, Better Work, Better Cost!

看得清晰，事半功倍，優化成本！

德盟內視鏡(Adronic Endoscope)在1987年創立於台中，自2007年設計製造出全台灣第一支工業用轉向內視鏡並發展至今。其內視鏡產品分別獲得ISO9001(製造品質)、ISO 13485(醫療認證)、AS9100D(航太認證)，並取得多項GMP產品認證，也獲得CE(歐盟)、FCC(美國)輸入許可認證，產品近3萬多種，並榮獲台灣精品獎及技術發明獎。

德盟內視鏡團隊針對工業中的各種檢視環境，客製化開發出不同鏡頭外徑(OD0.8mm~50mm)、鏡頭解析度(可達200萬畫素以上)、高亮度(180Lumens以上)、材質(硬管、金屬編織管、彈簧管...等)滿足客戶的需求。德盟內視鏡是工業客戶製程環境中的最佳夥伴。

德盟內視鏡為國內專業內視鏡廠商，更是業界內視鏡研發技術的領頭羊，目標成為世界內視鏡標準品牌。我們保證德盟內視鏡的產品：德國技術、台灣研發、台灣製造、台灣維修，唯一MIT。

公司簡介

歷史背景

我們的客戶

我們產品外銷至世界各地軍事科技、電信、醫學、太空科技、工業電子業、建造、軸承等知名公司及經銷商及代理商。

R&D 研發部門

我們的研發部門始終不斷努力克服設計變化的挑戰和滿足客戶的需求且具備創造性思維概念並促進跨部門溝通和對客戶做更好的反饋，結合客戶的需求納入在開發的技術尖端。

我們的使命

我們不斷努力致力於開發設計、製造最先進且容易使用的內視鏡產品及配件以最合理的價格及最好的創造價值，直接回饋給我們的客戶。



目錄索引

Contents

簡介	P1
目錄索引	P2
一、工業用內視鏡影像顯示器套組	
1.X56 內視鏡影像主機組	P3
2.M57 內視鏡影像主機組	P4
3.V70 內視鏡影像主機組	P5
4.玻璃光纖內視鏡組	P6
二、內視鏡探管	
1.單向/一般內視鏡	P7
2.雙向轉頭內視鏡	P8
3.全方位四向轉頭內視鏡	P9
4.數位內視鏡遠端解決方案	P10
三、工業電子內視鏡鏡頭規格	
1.OD0.8mm~OD50mm內視鏡鏡頭	P11
2.OD2.8mm標準品內視鏡	P12
3.OD3.9mm超亮度廣角內視鏡	P13
4.OD3.9mm超亮度數位高畫質廣角內視鏡	P14
5.OD6.0mm超亮度廣角內視鏡	P15
6.OD8.0mm高畫質廣角內視鏡	P16
7.OD8.0mm超亮度廣角內視鏡	P17
8.OD12mm超亮度高畫質內視鏡	P18
四、工業內視鏡應用方案	
1.工業內視鏡產品應用	P19
2.航太機翼專用內視鏡	P20
3.航太發電機專用內視鏡	P21
4.空調冷卻系統內視鏡	P22
5.汽配零件專用內視鏡	P23
6.地下管道專用內視鏡	P24
7.精密加工探管內視鏡	P25
五、德盟內視鏡的得獎與認證	
5.認證、獲獎、許可認證書	P26

X56內視鏡影像主機

3.5吋內視鏡影像顯示器(防水設計)

X56 顯示裝置特色

- 3.5" 數位液晶面板高清顯示器(720x640 Pixel)
- 支援錄音及錄影功能 (MPEG4 格式/AVI 格式)支援拍照功能 (JPEG 格式)
- 內建喇叭，可播放影音檔，影片播放時，有快轉與倒退功能可選擇
- 8倍變焦：檢測過程中可以根據實際需求能將目標物放大或縮小
- 內建 1/4W-20 英制牙支撐腳架孔，可使用三腳架支撐主機隨意調節檢視角度
- 反射鏡功能：使用者能將反射鏡投射出的反面影像轉為正像
- 內建充電式鋰電池，當電池完全充飽，可使用時間約240分鐘
- 配備USB(1.1/2.0) 插槽，可將檔案傳輸至個人電腦
- 電源充電器：100~240V AC 輸入/ 5V DC 輸出
- 後蓋採用整體橡膠保護：防摔、防滑
- 可調整LED燈亮度+充電顯示燈
- 工作環境溫度：-20°C~60°C
- 視訊輸出格式 (PAL/NTSC)
- 螢幕比例 4:3/16:9 變換
- 支援17國操作語言



包裝與配件

- 主機5V充電器 / 支援 Micro SD 32GB 記憶卡 / USB 線 / 擦拭布 / 清潔棒 / 使用者說明書
- 主機 AV訊號傳輸線(選配)

M57內視鏡影像主機

3.5吋內視鏡影像顯示器(防水設計)

M57 顯示裝置特色

- 3.5" 數位液晶面板高清顯示器(720x640 Pixel)
- 支援錄音及錄影功能 (MPEG4 格式/AVI 格式)支援拍照功能 (JPEG 格式)
- 內建喇叭，可播放影音檔，影片播放時，有快轉與倒退功能可選擇
- 8倍變焦：檢測過程中可以根據實際需求能將目標物放大或縮小
- 內建 1/4W-20 英制牙支撐腳架孔，可使用三腳架支撐主機隨意調節檢視角度
- 反射鏡功能：使用者能將反射鏡投射出的反面影像轉為正像
- 內建充電式鋰電池，當電池完全充飽，可使用時間約240分鐘
- 配備USB(1.1/2.0) 插槽，可將檔案傳輸至個人電腦
- 電源充電器：100~240V AC 輸入/ 5V DC 輸出
- 可調整LED燈亮度+充電顯示燈
- 工作環境溫度：-20°C~60°C
- 視訊輸出格式 (PAL/NTSC)
- 支援17國操作語言




搭配OD4.0雙向轉頭內視鏡規格

外徑	4.0mm	LED	環型
鏡頭解析度	400,000 pixels	防水等級	IP57
最佳焦距	5-100mm	探管類型	不銹鋼軟管
可視角度	110°	探管長度	1M/2M/3M
影像格式	CMOS	鏡頭長度	11mm
轉向旋轉半徑	27mm	亮度	180流明

包裝與配件

- 主機5V充電器 / 支援 Micro SD 32GB 記憶卡 / USB 線 / 擦拭布 / 清潔棒 / 使用者說明書
- 防震防摔儀器專用手提箱




V70內視鏡影像主機

7吋內視鏡影像顯示器

V70 顯示裝置特色

- 7" 數位液晶面板高清顯示器(720x576 Pixel)
- 手動操作或紅外線遙控器操作拍照及錄影功能
- 支援 12V 及 3.7V 兩種電壓
- 可連接腳踏板執行拍照功能 (選配)
- 支援錄音及錄影功能 (MPEG4 格式/AVI 格式)
- 支援照片及影片播放功能
- 支援拍照功能 (JPEG 格式) 可達5百萬畫素，可選擇影像解析度
- 支援影像快轉前進及倒轉後退
- 支援7國操作語言 (英語/德語/中文/法語/俄語/韓語/日語)
- 自動偵測SD card容量，可選擇記憶卡已滿時自動寫入儲存
- 工作環境溫度：-20°C~60°C
- 可調整LED燈亮度+充電顯示燈
- 配備USB(1.1/2.0) 插槽，可將檔案傳輸至個人電腦
- 最高可支援 32GB 記憶卡
- 當電池完全充飽時，可持續使用時間約240分鐘
- 電源充電器：100~240V AC 輸入/ 13.5V DC 輸出
- 螢幕比例 4:3/16:9 變換



包裝與配件

- 主機13.5V充電器 / 4GB Micro SD 記憶卡 / USB 線 / 紅外線遙控器 / 擦拭布 / 清潔棒 / 使用者說明書
- 選配：腳踏板


玻璃光纖內視鏡

ISO 9001 ISO 13485
AS 9100D GMP

工業用內視鏡影像顯示器套組

此款內視鏡為下水道管道檢測專用內視鏡，能清楚檢視暗管內之耗損情形。具有優越的照明、自動校正、長度計算和單位換算的功能，在檢測時能傳送高品質的影像，主機螢幕可360°自由旋轉調節，配有13.5V大容量鋰電池裝置，獨特的設計可更方便執行管道檢測工作。


產品應用



單向/一般內視鏡

標準品探管內視鏡OD3.9 ~ 16mm

標準規格內視鏡可支援4種探管規格：軟管內視鏡 / 編織網管內視鏡 / 彈簧管內視鏡 / 可折管內視鏡



特色

- 影像格式為CMOS
- 防水等級為IP57
- 探管長度：1M/2M/3M/5M/10M/20M/30M
- 探管種類：軟管/可折管/編織網管/彈簧管

新功能

- 反偵測：可偵測到肉眼看不見的紅外線(IR)LED
- 夜視：鏡頭具備紅外線(IR)LED，可在不被察覺的情形下進行夜間偵測
- 高感光：色彩還原力佳，影像畫質更清晰

外徑 mm	鏡頭 角度	探管類型				景深 DOF(mm)	視角 FOV	長度 M	鏡頭解析度 Pixels
		軟管	編織網管	彈簧管	可折管				
OD3.9	0°	○	○	○	○	10-50	110°	1-30	400,000
OD3.9反偵測	0°	○	○	○	○	10-50	110°	1-30	400,000
OD4.3	0°	○	○	○	○	10-50	110°	1-30	400,000
OD5.5高感光	0°	○	○	○		20-70	67°	1-30	HQ450,000
OD6.0	0°	○	○	○		20-70	110°	1-30	HQ450,000
OD5.8	0°				○	20-70	67°	1-30	HD1,000,000
OD6.5	90°	○	○	○		7/20-70	67°	1-30	HD1,000,000
OD8.0	0°	○	○	○	○	20-70	90°	1-30	HD1,000,000
OD8.0夜視	0°	○	○	○	○	80-∞	90°	1-30	HD1,000,000
OD12	0°	○	○		○	80-∞	90°	1-30	HD1,000,000
OD16	0°	○	○		○	80-∞	90°	1-30	HD1,000,000

選配配件

- 反射鏡 OD4.3mm/OD5.5mm/OD8.0mm；角度35°~70°/ 45°~90°/ 55°~110°
- 導引球 OD5.5mm/OD8.0mm；磁鐵OD5.5mm

雙向轉頭內視鏡

ISO 9001 AS 9100D ISO 13485 GMP

內視鏡探管

搭配主機型號：V70

- 影像格式為CMOS
- 基座的調節鈕可以調整及固定關節彎度
- 獨特設計超耐磨金屬編織網關節
- 支援360°旋轉
- 防水等級為IP57




規格

外徑 (mm)	鏡頭解析度 (Pixels)	探管類型	長度	景深 DOF	視角 FOV	選配配件
OD3.9mm	400,000	金屬彈簧管	1M-2M	10-50mm	110°	X
OD5.5mm 高感光	HD1,000,000	金屬彈簧管	30cm-2M	20-70mm	67°	導引球 磁鐵 反射鏡 35°-70°/45°-90°/55°-110°
		軟管	1M-5M			
		金屬編織網管	1M-3M			
		硬管	30cm-70cm			
OD8.0mm	HD1,000,000	金屬彈簧管	30cm-2M	20-70mm	90°	導引球 反射鏡 35°-70°/45°-90°/55°-110°
		軟管	1M-5M			
		金屬編織網管	1M-3M			
		硬管	30cm-70cm			
OD12mm	HD1,000,000	軟管	1M-3M	80mm-∞	90°	X
		金屬編織網管	1M-2M			
OD16mm	HD1,000,000	軟管	1M-3M	80mm-∞	90°	X
		金屬編織網管	1M-2M			

全方位四向轉頭內視鏡

搭配主機型號：X56 / V70


- 上下轉向270度+左右轉向270度
- 可搭配3.5吋或7吋顯示屏主機
- 具備超亮度環型LED 180流明(Lumens)
- 鏡頭40萬像素



全方位四向轉頭內視鏡			鏡頭規格(mm)				亮度(Lumens)
No.	型號	管材	外徑	長度	LED	解析度	亮度 (流明)
1	39F.4A	軟管	3.9	16	環型	400,000	180 流明
2	39SR.4A	可折管	3.9	16	環型	400,000	180 流明
3	39MF.4A	不鏽鋼彈簧管	3.9	16	環型	400,000	180 流明
4	39MB.4A	不鏽鋼編織網	3.9	16	環型	400,000	180 流明

規格

外徑	3.9mm	LED	環型
鏡頭解析度	400,000 pixels	防水等級	IP57
最佳焦距	10-50mm	探管類型	超耐磨不鏽鋼編織網
可視角度	110°	探管長度	1M/2M/3M



內視鏡獨特的使用與收納設計


- ◆ 可放鬆關節的設計讓使用者輕巧的操控內視鏡進入粗胚管道。
- ◆ 可避免使用者因不熟悉管道的設計，硬力推擠在管道內的內視鏡，造成內視鏡與關節永久的損壞。
- ◆ 便於存放，避免因為長久存放造成關節的壓迫所造成永久的損壞。

數位內視鏡遠端解決方案

ISO 9001 AS 9100D ISO 13485 GMP

內視鏡探管



遠端觀看系統示意圖



搭配手機/平板電腦/桌上電腦/筆記型電腦使用→無需額外主機

數位雙向轉頭不鏽鋼軟管內視鏡

- Full HD 2百萬畫數
- 可拍照 / 錄影
- 外徑: OD3.9 mm
- 鏡頭端旋轉角度達220°
- 探管使用超耐磨又靈活的不鏽鋼軟管
- 獨特設計超耐磨金屬編織網關節
- 關節調整扭可以調整及固定關節彎度




OD0.8~OD50mm 內視鏡



0.8mm 光纖軟管內視鏡
0.8mm Flexible image Fiber Scope




OD1.0mm 光纖直管內視鏡
OD1.0mm Rigid image Fiber Scope




OD1.9mm 光纖直管內視鏡
OD1.9mm Rigid image Fiber Scope



OD2.7mm 光纖直管內視鏡
OD2.7mm Optical Rigid Scope



OD2.8mm 電子式內視鏡
OD2.8mm Video Scope



OD3.0mm 電子式內視鏡
OD3.0mm Video Scope



OD3.9mm 電子式內視鏡
OD3.9mm Video Scope




OD4.3mm 電子式內視鏡
OD4.3mm Video Scope




OD5.5mm 電子式內視鏡
OD5.5mm Video Scope




OD6.0mm 電子式內視鏡
OD6.0mm Video Scope



OD8.0mm 電子式內視鏡
OD8.0mm Video Scope



OD10mm 電子式內視鏡
OD10mm Video Scope



OD12mm 電子式內視鏡
OD12mm Video Scope




OD16mm 電子式內視鏡
OD16mm Video Scope



OD20mm 電子式內視鏡
OD20mm Video Scope



OD25mm 電子式內視鏡
OD25mm Video Scope




OD40mm 電子式內視鏡
OD40mm Video Scope



OD50mm 電子式內視鏡
OD50mm Video Scope

標準品內視鏡

OD2.8mm不鏽鋼彈簧管內視鏡




規格

鏡頭外徑	OD2.8mm	亮度	4顆高亮度LED燈
鏡頭解析度	400,000 畫素	防水等級	IP57 (工作管道)
最佳焦距	10~50 mm	可視角度	90°
探管材質	不鏽鋼彈簧管	白平衡	自動白平衡
內視鏡類型	一般標準品內視鏡 / 雙向轉頭內視鏡	探管長度	1M/2M/3M


一般標準品內視鏡

雙向轉頭內視鏡



超亮度廣角內視鏡

OD3.9mm超亮度廣角內視鏡




規格

鏡頭外徑	OD3.9 mm	LED	環型
鏡頭解析度	400,000 畫素	防水等級	IP57 (工作管道)
最佳焦距	10~100 mm	可視角度	110°
探管材質	可折管/ 不鏽鋼彈簧管/ 軟管	白平衡	自動白平衡
內視鏡類型	一般標準品內視鏡 / 雙向轉頭內視鏡 / 全方位四向轉頭內視鏡		

全方位四向轉頭內視鏡

一般標準品內視鏡	雙向轉頭內視鏡	全方位四向轉頭內視鏡
----------	---------	------------




超亮度數位高畫質廣角內視鏡

OD3.9mm超亮度數位高畫質廣角內視鏡

ISO 9001 ISO 13485
AS 9100D GMP

工業電子內視鏡鏡頭規格




規格

鏡頭外徑	OD3.9 mm	LED	環型
鏡頭解析度	2,000,000 畫素	防水等級	IP57 (工作管道)
最佳焦距	10~100 mm	可視角度	110°
探管材質	可折管/ 不鏽鋼彈簧管/ 軟管	白平衡	自動白平衡
內視鏡類型	一般標準品內視鏡 / 雙向轉頭內視鏡 / 全方位四向轉頭內視鏡		


全方位四向轉頭內視鏡

一般標準品內視鏡	雙向轉頭內視鏡	全方位四向轉頭內視鏡
----------	---------	------------



超亮度廣角內視鏡

OD6.0mm超亮度廣角內視鏡




規格

鏡頭外徑	OD6.0 mm	LED	環型LED+3 big LED
鏡頭解析度	HD 1,000,000 畫素	防水等級	IP57 (工作管道)
最佳焦距	10~100 mm	可視角度	110°
探管材質	可折管/ 不鏽鋼彈簧管/ 軟管	白平衡	自動白平衡
內視鏡類型	一般標準品內視鏡 / 雙向轉頭內視鏡 / 全方位四向轉頭內視鏡	探管長度	1M~30M
		亮度	180流明

一般標準品內視鏡


雙向轉頭內視鏡

全方位四向轉頭內視鏡



高畫質廣角內視鏡

OD8.0mm高畫質廣角內視鏡




規格

鏡頭外徑	OD8.0mm	LED	6 LED
鏡頭解析度	720,000 畫素	防水等級	IP57 (工作管道)
最佳焦距	80~∞ mm or 20~70 mm	可視角度	90°
探管材質	可折管/ 不鏽鋼彈簧管/ 軟管	白平衡	自動白平衡
內視鏡類型	一般標準品內視鏡 / 雙向轉頭內視鏡 / 全方位四向轉頭內視鏡	探管長度	1M~30M
		亮度	160流明

一般標準品內視鏡


雙向轉頭內視鏡

全方位四向轉頭內視鏡



超亮度廣角內視鏡

OD8.0mm超亮度廣角內視鏡




規格

鏡頭外徑	OD8.0 mm	LED	4+3 LED
鏡頭解析度	HD1,000,000 畫素	防水等級	IP57 (工作管道)
最佳焦距	10~100 mm	可視角度	110°
探管材質	可折管/ 不鏽鋼彈簧管/ 軟管	白平衡	自動白平衡
內視鏡類型	一般標準品內視鏡 / 雙向轉頭內視鏡 / 全方位四向轉頭內視鏡	探管長度	1M~30M
		亮度	160流明

一般標準品內視鏡


雙向轉頭內視鏡

全方位四向轉頭內視鏡



超亮度高畫質內視鏡

OD12mm超亮度高畫質內視鏡




規格

鏡頭外徑	OD12mm	LED	3 big + 6 LED
鏡頭解析度	HD1,000,000 畫素	防水等級	IP57 (工作管道)
最佳焦距	80~∞ mm or 20~70 mm	可視角度	90°
探管材質	可折管/ 不鏽鋼彈簧管/ 軟管	白平衡	固定
內視鏡類型	一般標準品內視鏡 / 雙向轉頭內視鏡 / 全方位四向轉頭內視鏡	探管長度	1M~30M
		亮度	180流明

一般標準品內視鏡

雙向轉頭內視鏡

全方位四向轉頭內視鏡



工業內視鏡產品應用方案




壓縮機引擎渦輪葉片檢測

風力發電
360度旋轉直管內視鏡



航太工業
全方位四向轉頭內視鏡



汽車產業零配件檢測專用

汽車工業
雙向轉頭內視鏡



化學工業
攜帶型內視鏡影像系統



檢測齒輪油管、冷凝蒸發器

精密機械工業
Unic雙向轉頭內視鏡




管道工程業
玻璃光纖內視鏡



航太機翼專用內視鏡

全方位360度轉向內視鏡(高亮度)



ISO 9001 ISO 13485
AS 9100D GMP


工業用內視鏡應用方案

內視鏡
獨特的使用與收納設計


- ◆ 可放鬆關節的設計讓使用者輕巧的操控內視鏡進入狹窄管道。
- ◆ 可避免使用者因不熟悉管道的設計，硬力推擠在管道內的內視鏡，造成內視鏡與關節永久的損壞。
- ◆ 便於存放，避免因為長久存放造成關節的壓迫所造成永久的損壞。

航太發動機專用內視鏡

360度旋轉直管內視鏡搭配X56主機




攜帶型內視鏡影像系統搭配V70主機



空調冷卻系統內視鏡

標準品不鏽鋼彈簧管內視鏡




ISO 9001 ISO 13485
AS 9100D GMP

工業用內視鏡應用方案

汽配零件專用內視鏡

Uniic雙向轉頭內視鏡




地下管道專用內視鏡

玻璃光纖內視鏡

ISO 9001
AS 9100D

ISO 13485
GMP


工業用內視鏡應用方案



精密加工探管內視鏡


OD5.5mm不鏽鋼硬管內視鏡

可視角度 67° 最佳焦距 20-70mm





反射鏡頭可360度旋轉

反射鏡角度 35°~70° / 45°~90° / 55°~110°



檢測探管內視鏡之建議外徑尺寸



CERTIFICATE 得獎與認證

認證 Certificate

AS 9100D / ISO 9001 : 2015

品質管理系統認證

Quality Management Systems Certified



ISO 13485 : 2016

醫療器械品質管理系統認證

Medical Devices Quality Management Systems Certified

歐盟醫療器械品質認證

CE Mark, Comply with Medical Devices Directive



美國聯邦通信器械品質認證

Comply with FCC Part15, Subpart B

產品符合安規及電磁相容性測試標準

Apply to Safety and EMC Standard



GMP

GMP 衛福部醫療器材優良製造商

Taiwan GMP/ TFDA Certified

獲獎 Honor

2012 台北國際汽車零配件展

創新產品獎

2012 AMPA Innovation Award



2014 台北國際暨技術交易展

發明競賽鉑金獎 / 銅獎

2014 Int'l Invention Platinum / Bronze Award

2017 台北國際暨技術交易展

發明競賽金獎

2017 Int'l Invention Platinum / Gold Medal Award

2015 五合一汽機車展覽會

創新產品獎

2015 AMPA Innovation Award



2016 / 2019 台灣精品獎

3.5吋醫療內視鏡套組

Taiwan Excellence Award



專利 Patent

台灣 · 美國 · 歐盟 · 中國 · 俄羅斯

Taiwan · USA · EU · China · Russia